

WPW 비트 일반 안전 수칙

전동공구 루터(라우터), 트리머 등은 빠른 RPM의 속도로 작동되므로 작업 시 파편이나 공구가 파손될 염려가 있으므로 사용 시 주의가 필요합니다.

- 가지고 계신 전동공구의 안전 수칙을 반드시 지켜주세요.
전동공구를 정기적으로 먼지로부터 청소해주시기 바랍니다.
- 전동공구를 작동 시엔 항상 보안경과 귀마개를 사용해 주시기 바랍니다.
- 기계가 작동 중일 경우 항상 손가락은 전동공구에서 멀리 두시기 바랍니다.
- 루터의 비트를 교체 시 반드시 플러그를 해제하고 교체하시기 바랍니다.
- 콜릿(어댑터) 상크에 비트를 장착 시엔 최소 3/4 이상 넣어서 장착하시기 바랍니다.
- 한번에 너무 깊게 자르지 마세요. 과부하를 줄이기 위해 천천히 적당한 힘으로 재단하시기 바랍니다.



- 루터를 올바른 방향으로 사용하시기 바랍니다.
- 비트가 회전하는 반대 방향 (그림 참조)

- 전동 공구를 사용하지 않을 시 콜릿(어댑터)을 제거해 놓으시기 바랍니다.
- 마모된 비트를 사용하는 경우 안전상 위험 할 수 있습니다.
- 올바른 사이즈의 비트를 사용하시기 바랍니다.
- 절삭 날을 재연마 시에는 숙련된 작업자가 작업하여야 합니다.
- 흡입 시 위험한 성분을 함유한 분진을 생성할 수 있으니, 절삭 날 재연마 작업 시 적당한 환기를 해주시기 바랍니다.

